

Blende des
eingesetzten
Rollladen- bzw.
Raffstorekastens

Winkelschiene
dargestellte
Einbausituation:
Schenkel nach außen

Geeigneter Gewebewinkel
(Sockeleinschubprofil) bauseits
unter Winkelschiene geklebt

Oberputz
z.B. Baunit UniPrimer + Baunit StarTop

Armierungsspachtel vollflächig
z.B. Baunit KlebeSpachtel + Baunit TextilglasGitter

Unterputz
z.B. Baunit GrundPutz Leicht Speed

Armierungsspachtel vollflächig horizontal aufgezaht
über gesamte Kastenfront mit 15 cm Übergriff auf
umgebendes Mauerwerk und Deckenstirndämmung
sowie Diagonalbewehrung im Auflagerbereich
z.B. Baunit KlebeSpachtel + Baunit TextilglasGitter

Winkelschiene mit überputzbarem Klebeband überklebt
z.B. Hanno-Folienband FA Easy Soft 75 mm

**Hinweis: Bei abweichender Einbausituation der Winkelschiene
(Schenkel nach innen) erfolgt der Putzanschluss sinngemäß.**

Hinweis: Falls der Sonnenschutzkasten vor Herstellung des Außenputzes eingebaut wird, ist auf der Blende des Sonnenschutzkastens bauseits ein Komprimband zur Distanzierung vorzusehen, so dass das Sockeleinschubprofil nachträglich zwischen Blende und Winkelschiene eingeklemmt werden kann.

Porotherm Universalkasten Putzanschluss bei Winkelschiene